





.24.



# Interchangeable

## Parti di ricambio/Interchangeable parts

1 Mirino  
2 Canna  
3 Estrattore  
4 Vite fermo estrattore  
5 Copiglia fermo sicura  
6 Chiave o manetta  
7 Sicura  
8 Vite socchetto coda  
9 Piolo molla chiave  
10 Molla chiave  
11 Fermo molla chiave  
12 Bascula  
13 Molla percussore  
14 Percussore destro  
15 Percussore sinistro  
16 Tassello  
17 Leva armamento  
18 Molla sicura  
19 Vite molla sicura  
20 Copiglia sottoguardia  
21 Copiglia percussori-manetta  
22 Calciolo  
23 Vite calciolo  
24 Portacinghia calcio  
25 Calcio  
26 Vite tirante  
27 Rondella  
28 Copiglia guardiamano  
29 Guardiamano  
30 Copiglia leva scatto  
31 Sottoguardia  
32 Grilletto destro  
33 Grilletto sinistro  
34 Copiglia grilletto  
35 Molla fermo tassello  
36 Fermo tassello  
37 Molla leva scatto sinistra  
38 Cane sinistro  
39 Nottolino armamento  
40 Copiglia nottolino armamento  
41 Molla nottolino armamento  
42 Cane destro

43 Guidamolla cane  
44 Molla cane  
45 Socchetto  
46 Vite socchetto  
47 Molla leva scatto destra  
48 Leva scatto destra  
49 Leva scatto sinistra  
50 Copiglia nasetto croce  
51 Nasetto croce  
52 Croce  
53 Auget  
54 Asta  
55 Vite auget asta  
56 Vite auget croce  
57 Tenoncino  
58 Portacinghia canna  
59 Copiglia portacinghia  
60 Strozzatore  
- x full  
- xx imp.mod.  
- xxx mod.  
- xxxx imp.cyl.  
- xxxxx cyl.)  
61 Chiave strozzatore

**PARTI ESTRATTORE AUTOMATICO:**  
62 Canna ejector  
63 Copiglia fermo estrattore ejector  
64 Molla estrattore ejector  
65 Estrattore ejector destro  
66 Portamolla estrattori ejector  
67 Estrattore ejector sinistro  
68 Bascula ejector  
69 Asta armamento per ejector  
70 Martellino croce ejector  
71 Molla martellino croce ejector  
72 Copiglia martellino croce  
73 Croce ejector  
74 Molla fermo estrattori  
75 Copiglia fermo estrattore ejector

**PARTI MONOGRILLO:**  
76 Leva scatto monogrillo sinistra  
77 Leva scatto monogrillo destra  
78 Molla leva scatto destra monogrillo  
79 Fermo piolo bilancere  
80 Guidamolla bilancere  
81 Molla bilancere  
82 Piolo bilancere  
83 Bilancere monogrillo  
84 Monogrillo  
85 Molla per grilletto monogrillo  
86 Guidamolla per grilletto monogrillo  
87 Sottoguardia monogrillo  
88 Molla leva scatto sinistra per monogrillo

**PARTI MONOGRILLO SELETTIVO:**  
89 leva scatto destra monogrillo selettivo  
90 molla leva scatto destra monog. selettivo  
91 guidamolla bilancere  
92 fermo piolo bilancere  
93 molla bilancere  
94 piolo bilancere  
95 bilancere monogrillo sel.  
96 selettore  
97 sfera selettore  
98 molla sfera selettivo  
99 monogrillo selettivo  
100 molla grilletto selettivo  
101 guidamolla per grilletto monog. selettivo  
102 sottoguardia monog. selettivo  
103 molla leva scatto sinistra mon. selettivo  
104 leva scatto sinistra monogrillo selettivo

1 Front sight bead  
2 Barrel  
3 Extractor  
4 Extractor retaining screw  
5 Safety retaining pin  
6 Top lever  
7 Safety  
8 Receiver tang screw  
9 Top lever plunger  
10 Top lever spring  
11 Top lever retaining spring  
12 Receiver  
13 Firing pin spring  
14 Right firing pin  
15 Left firing pin  
16 Locking bolt  
17 Cocking lever  
18 Safety spring  
19 Safety spring screw  
20 Trigger plate pin  
21 Firing pin and top lever pin  
22 Butt pad  
23 Butt pad screw  
24 Stock sling swivel  
25 Stock  
26 Stock bolt  
27 Stock bolt washer  
28 Trigger guard pin  
29 Trigger guard  
30 Sear pin  
31 Trigger plate  
32 Right trigger  
33 Left trigger  
34 Trigger pin  
35 Locking bolt retaining spring  
36 Locking bolt retaining pin  
37 Left sear spring  
38 Left hammer  
39 Cocking cam  
40 Cocking cam pin  
41 Cocking cam spring  
42 Right hammer  
43 Hammer spring guide

44 Hammer spring  
45 Receiver spacer block  
46 Spacer block screw  
47 Right sear spring  
48 Right sear  
49 Left sear  
50 Cocking lug pin  
51 Cocking lug  
52 Forend iron  
53 Forend latch  
54 Forend wood  
55 Forend latch screw  
56 Forend iron screw  
57 Forend barrel lug  
58 Barrel sling swivel  
59 Sling swivel pin  
60 Choke  
- x full  
- xx imp.mod.  
- xxx mod.  
- xxxx imp.cyl.  
- xxxxx cyl.  
61 Choke wrench

### AUTO EJECTOR PARTS:

62 Ejector barrel  
63 Ejector pin  
64 Ejector spring  
65 Right ejector  
66 Ejector push pin  
67 Left ejector  
68 Ejector receiver  
69 Ejector rod  
70 Ejector lever  
71 Ejector lever spring  
72 Ejector lever pin  
73 Ejector forend iron  
74 Ejector spring  
75 Ejector pin

### SINGLE TRIGGER PARTS:

76 Left sear  
77 Right sear  
78 Right sear spring  
79 Inertial block retaining pin  
80 Inertial block spring guide  
81 Inertial block spring  
82 Inertial block pin  
83 Inertial block  
84 Single trigger  
85 Single trigger spring  
86 Single trigger spring guide  
87 Single trigger plate  
88 Left sear spring

### SINGLE SELECTIVE TRIGGER PARTS:

89 right sear  
90 right sear spring  
91 inertial block spring guide  
92 inertial block retaining pin  
93 inertial block spring  
94 inertial block pin  
95 inertial block  
96 selector button  
97 selector sphere  
98 selector sphere spring  
99 single selective trigger  
100 single selective trigger spring  
101 single selective trigger spring guide  
102 single selective trigger plate  
103 left sear spring  
104 left sear